

## **4498T** (cod. HE4498T)

## Kit di comando termostatico per colonne 4498

Il Kit di comando termostatico per colonne art. 4498T ha come funzione principale quella di fornire, su comando termostatico, la tensione necessaria al funzionamento degli elementi di riscaldamento. La tensione è presente quando la temperatura scende sotto i 15°C e viene tolta quando la temperatura sale oltre i 30°C.

Inserire nella colonna il Kit art. 4498T di comando termostatico delle resistenze di riscaldamento come da figura. Occorre solo un kit per colonna.



